

# Asennusohje

Tarkista hyvissä ajoin ennen pumppaamon asentamista:

- mahdolliset kuljetusvauriot
- pumppaamon mitoitus ja yhteensopivuus pohjalaattaan
- yhteiden mitoitukset sekä tulo- ja lähtösuunnat

Jos huomaat edellä mainituissa huomautettavaa, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle.

Pumppaamon asentaminen pohjalaattaan

- Ennen pumppaamon pystyyn nostamista, poista mahdolliset asennustarvikkeet ja irtaimet osat pumppaamon sisältä
- varmista, että pohjalaatta on puhdas, sillä pumppaamon ja pohjalaatan väliin ei saa jäädä mitään, mikä vahingoittaisi pumppaamoa
- varmista, että pohjalaatta on suorassa
- **pumppaamoa ei saa työntää tai oikaista työkoneella**

Asennuskuopan täyttäminen

- täyttämiseen käytetään 0-32 mm soraa/mursketta (0,5 m kerroksina)
- maa-aines tiivistetään 0,5 metrin kerroksissa tärylevyllä (paino max. 100 kg)
- tärylevyllä ei saa osua pumppaamon seinämiin
- maa-ainesta tiivistetään varovasti tuloviemäriin yläpuolella, jottei viemäri painu kasaan
- asennuskuoppa täytetään siten, että pumppaamon ympärille muodostuu n. 30 cm maapenger
- pumppaamon yläosaa jätetään näkyviin n. 30 cm

Viemäreiden liittäminen ja syöttökaapelin asentaminen

- varmista pulttiliitosten kireys ennen tulo- ja paineviemäriin liittämistä
- varmista, että kaikki venttiilit ovat kiinni
- poista mahdollinen irtoroska pumppaamon pohjalta ennen tuloyhteen asennusta
- sähkön syöttökaapeli tulee asentaa vetämällä se suojaletkun läpi, jottei suojaletku vaurioidu